Руководство пользователя на устройство IJOY Mystique

Введение

Благодарим Вас за выбор продукции IJOY. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство, чтобы правильно использовать устройство. Для получения дополнительной информации об этому продукте обратитесь к вашему местному продавцу IJOY и посетите наш веб-сайт: www.ijoycig.com

Описание

IJOY Mystique работает от двух аккумуляторов формата 18650 и оснащён различным защитами. Устройство может работать на мощности до 162 ватт и использовать один из шести режимов работы: PMODE/POWER/POD/MTL/TEMP и BYPASS. Внутри находится чип IWEPAL, обеспечивающий стабильность напряжения и такие защиты как: защита от короткого замыкания, защита от перезаряда и переразряда. Устройство имеет большую круглую кнопку Fire, а также удобный дисплей с диагональю 0,91 дюйма для большего удобства. Имеется поддержка быстрой зарядки и обновление прошивки.

В комплект входит

1*боксмод IJOY MYSTIQUE

1*атомайзер MYSTIQUE MESH

1*USB-кабель

1*Руководство

1*гарантийный талон

Характеристики

Размер: 84*45*34.5 мм

Максимальная мощность: 162 Вт

Диапазон выходного напряжения: 0-7.5 В

Диапазон сопротивления: 0.05-3.0 Ом

Без навеса с 26-мм атомайзерами

Напряжение батареи: 7.4-8.3 В (последовательно)

Дисплей: 0.91 дюйма

Статический ток: 75UA

Инструкция по эксплуатации

1. **Включение/выключение**

Нажмите кнопку Fire 5 рад подряд для включения/выключения. После включения на дисплее появится логотип «MYSTIQUE» и номер версии прошивки в режиме ожидания.

(Примечание: пожалуйста, отрегулируйте мощность в соответствии с указаниями на испарителе перед первым использованием).

2. **Парение**

При включенном устройство зажимайте кнопку Fire, чтобы парить. Отсечка затяжки 10 секунд.

3. **Общие функции**

Чтобы попасть в главное меню, нажмите кнопку Fire трижды в интервале двух секунд.

Нажимайте кнопки меню вверх/вниз для переключения между различными функциями. Нажмите кнопку Fire для подтверждения.

4. **Режим PMODE**

Чтобы попасть в главное меню, нажмите кнопку Fire трижды в интервале двух секунд.

Нажимайте кнопки меню вверх/вниз для перехода к режиму PMODE, подтвердите выбор, нажав Fire, затем нажимайте кнопки вверх/вниз для переключения между режимами NORM/HARD/SOFT, нажмите кнопку Fire для подтверждения.

Режим 1. Norm: поддерживает текущую установленную мощность.

Режим 2. Hard: на 30% выше текущей установленной мощности.

Режим 3. Soft: на 20% ниже установленной в данный момент мощности.

5. **Режим MTL**

Чтобы попасть в главное меню, нажмите кнопку Fire трижды в интервале двух секунд.

Нажимайте кнопки меню вверх/вниз для перехода к режиму MTL, подтвердите выбор, нажав Fire. В режиме MTL мощность может регулироваться с помощью кнопок вверх/вниз от 1 до 15 Вт.

6. **Режим BYPASS**

Чтобы попасть в главное меню, нажмите кнопку Fire трижды в интервале двух секунд.

Нажимайте кнопки меню вверх/вниз для перехода к режиму BYPASS, подтвердите выбор, нажав Fire. Режим BYPASS аналогичен механическим модам по принципу работы.

Он позволяет напрямую подавать ток из батареи, минуя плату управления. Настройка параметров в этом режиме ограничена, просто нажимайте на Fire.

7. **Режим POD**

Чтобы попасть в главное меню, нажмите кнопку Fire трижды в интервале двух секунд.

Нажимайте кнопки меню вверх/вниз для перехода к режиму POD, подтвердите выбор, нажав Fire. В режиме POD диапазон напряжения регулируется от 2.5 до 3.8 В.

8. **Режим POWER**

Чтобы попасть в главное меню, нажмите кнопку Fire трижды в интервале двух секунд.

Нажимайте кнопки меню вверх/вниз для перехода к режиму POWER, подтвердите выбор, нажав Fire. В режиме POWER вы можете настраивать мощность в диапазоне от 1 до 162 Вт.

9. **Режим TEMP**

Чтобы попасть в главное меню, нажмите кнопку Fire трижды в интервале двух секунд.

Нажимайте кнопки меню вверх/вниз для перехода к режиму TEMP, подтвердите выбор, нажав Fire. Затем кнопками вверх/вниз для переключения режимов NI/TI/SS/TCR, нажмите Fire для подтверждения.

1.NI режим используется с никелевой спиралью

2.TI режим используется с титановой спиралью

3.SS режим используется со спиралью из нержавеющей стали

4.TCR режим позволяет настроить любой тип спирали под работу в термоконтроле.

В режиме термоконтроля стандартное сопротивление испарителя должно быть зафиксировано одновременным нажатие кнопок вверх/вниз в течение нескольких секунд. При замене испарителя, если его сопротивление отличается от предыдущего более чем на 0.2 Ом, вам будет предложено зафиксировать новые значения.

10. **Счётчик затяжек**

В любом режиме на экране отображается количество затяжек. Затяжка фиксируется при нажатии на Fire дольше, чем 0.8 секунды. Диапазон записей от 0 до 999 затяжек, при достижении последующего числа счетчик будет сброшен.

Как очистить счетчик затяжек вручную?

Чтобы попасть в главное меню, нажмите кнопку Fire трижды в интервале двух секунд.

Нажимайте кнопки меню вверх/вниз для перехода к пункту «PUFF RESET», подтвердите, нажав на Fire,

11. **Как зафиксировать сопротивление?**

После установке нового испарителя, зажмите кнопку вверх/вниз для блокировки начального сопротивления испарителя. Это действие необходимо для корректной работы режима TEMP. Обратите внимание, что спираль должна быть компактной температуры для правильного отображения значений.

12. Обновление прошивки

Подключив устройство к компьютеру при помощи USB-кабеля, откройте программное обеспечение для обновления прошивки. Введите серийный номер устройства и укажите прошивку, которую необходимо загрузить на устройство.

13. Как заряжать устройство?

Когда значение напряжения достигнет отметки в 6.6 В, на дисплее отобразится предупреждение о разряженной батарее, тогда вам потребуется зарядить его при помощи кабеля. Подключите устройство через USB-кабель к компьютеру или адаптеру питания.

1. Во время зарядки устройства индикатор будет мигать, при полной зарядке он перестанет мигать.
2. Устройство не поддерживает парение во время зарядки.

(Если вы планируете не пользоваться устройством в течение длительного времени, то для сохранения срока службы аккумулятора требуется периодическая зарядка раз в 30-60 дней.)

14. Показания систем защиты

1. Защита от перегрева аккумулятора. Когда устройство перегреется, на экране отобразится PCB TOO HOT.

2. Предупреждение о низком заряде. Когда напряжение достигнет 6.6 В, на дисплее отобразится LOW POWER ALERT.

3. Короткое замыкание. При коротком замыкании отобразится ошибка SHORTED

4. Отсутствие атомайзера. Если мод не видит атомайзер или испаритель, он выдаст ошибку NO ATOMIZER.

Меры предосторожности

- Не использовать в дождливую погоду, а также в условиях повышенной пыли в воздухе.
- Аккуратно присоединяйте кабель для зарядки. По окончании зарядки отключайте зарядное устройство.
- Не носите в кармане с металлическими предметами.
- Во время зарядки не оставляйте устройство возле легковоспламеняющихся предметов.
- Не оставляйте устройство на зарядке без присмотра.

- Не пытайтесь производить самостоятельный ремонт устройства. Возможен вред здоровью, а также потеря гарантии. Для сервисного ремонта обращайтесь в сертифицированный магазин.

Предупреждения

1. Хранить в недоступном для детей месте.

2. Не использовать лицам до 18 лет, а также некурящим.

3. Не использовать беременным и кормящим женщинам.

4. Не использовать людям с аллергией и повышенной чувствительностью к никотину.

5. Не использовать людям с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

6. Не использовать людям, страдающим сердечной дисфункцией, повышенным давлением или диабетом.