

# Руководство пользователя на устройство Eleaf Lexicon



## Использование

**Включение и выключение:** Сдвиньте и откройте крышку батарейного отсека, поместите внутрь две высокотоковые аккумуляторные ячейки типоразмера 18650, затем закройте крышку батарейного отсека. Быстро нажмите основную кнопку 5 раз для включения/выключения устройства. Уровень заряда установленных аккумуляторов отображается на экране отдельно.

### ВАЖНО:

1. Убедитесь, что аккумуляторы размещены в соответствии с полюсами, указанными внутри батарейного отсека.

2. Будьте осторожны: не используйте аккумуляторы с любыми внешними повреждениями.

3. До начала использования убедитесь, что выставленная мощность подходит под ваш атомайзер.

**Парение:** удерживайте кнопку Fire и сделайте затяжку. Отпустите кнопку по завершении.

**Зарядка:** аккумуляторы 18650 могут заряжаться в устройстве по USB или в отдельном зарядном устройстве.

**Обновление прошивки:** прошивка может быть обновлена при подключении устройства к компьютеру по USB.

## Инструкция по использованию

1. **Выбор режима:** когда ваше устройство включено, вы можете выбрать один из следующих режимов парения: VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 и TCR-M3. Для этого нажмите кнопку Fire три раза, затем используйте кнопки «+» и «-» для выбора.

**Настройка мощности:** в режиме VW мощность регулируется нажатиями кнопок «+» и «-», длительное удержание кнопок будет увеличивать/уменьшать значения быстрее. В режимах TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) сначала нажмите Fire четыре раза и затем используйте кнопки «+» и «-» для настройки.

**Настройка температуры:** В режимах TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) температура регулируется нажатиями кнопок «+» и «-».

2. **Другие настройки:** удерживайте кнопки Fire и «+» одновременно для входа в меню настроек, где вы сможете заблокировать сопротивление в режимах TC, выбрать отображаемую информацию, включить и выключить стелс-режим и отображение логотипа, выбрать цвет и режим работы подсветки, запустить световое шоу или же выключить индикацию целиком, проверить версию прошивки и заряд батареи, настроить предварительный нагрев в режимах VW и значения TCR в режимах TC (M1/M2/M3). Используйте для настройки кнопки «+» и «-», нажмите Fire для подтверждения. По завершении процесса настройки, выберите пункт EXIT и нажмите кнопку Fire для возврата к главному интерфейсу.

Вы можете сбросить счётчик времени или затяжек, выбрав нужный пункт в подменю и удерживая кнопку «+».

## Меры предосторожности

1. Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
2. Устройство может использоваться при температуре от  $-10^{\circ}$  до  $60^{\circ}$  C.
3. Запрещается использовать устройство с частями других производителей. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства с нарушением правил эксплуатации.

## Внимание

1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими.

## Гарантия

Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, связанные с нарушением правил эксплуатации устройства. Применимы правовые гарантии.