Eleaf®

iJUST 21700

User Manual



English

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.
For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleafworld.com/video/.

How to Use?

Power on/off: screw off the battery cap, and remove the insulating piece from the negative side of the 21700 battery if the package you purchased is the one that includes a 21700 battery. Then install a high-rate 21700 battery or a high-rate 18650 battery with the battery sleeve into iJust 21700 and finally screw the battery cap on. The device can be powered on/off by pressing the fire button 5 times, and the indicator light will flash 5 times. The color of the indicator light changes according to the remaining battery capacity as follows:

Battery Level	100%-60%	59%-30%	29-10%	≤9%
Color of LED	Green	Orange	Blue	Red

Note:
1.Please be careful not to use battery with torn casing as it is a safety hazard.
2.Please make sure you are using high-rate 21700/18650 battery whose continuous discharge current is above 25A.
Vaping: keep holding the button to take a puff when the device is powered on. When vaping, the indicator light stays lit.
Charging: the device can be charged by connecting it with 1A wall adapter or computer via the USB cable. The indicator light is red during charging and goes out when fully charged.

Properties and Protections:

Resistance Range: 0.1Ω-3.0Ω
Atomizer Protection: every time when vaping time exceeds 15 seconds, the indicator light flashes 10 times and the output cuts off automatically.
Short Circuit Protection: if short circuit occurs before vaping, the indicator light will flash 3 times and the output cuts off automatically when you start to vape; if short circuit occurs during vaping, the indicator light will flash 5 times.
Low Voltage Protection: when the voltage of the device is lower than 3.1V, the indicator light flashes 40 times and there is no output when vaping. Charge the device to reactivate it.

Warranty

We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

German

Nutzungshinweis:

Ein-/Ausschalten: schrauben Sie den Akkudeckel ab und entfernen Sie das Isolierstück vom Minuspol Ihrer 21700 Batterie, wenn das von Ihnen erworbene Gerät eine 21700 Batterie beinhaltet. Dann legen Sie einen 21700 Akku mit hoher Taktung ein oder einen 18650 Akku mit hoher Taktung in das Batteriefach ein und schrauben den Akkudeckel wieder fest. Drücken Sie die Taste innerhalb von zwei Sekunden fünfmal hintereinander. Die Kontrollleuchte blinkt fünf Mal zur Bestätigung. Ebenso kann das Gerät ausgeschaltet werden. Die Farbe der Anzeigeleuchte ändert sich entsprechend der verbleibenden Batteriekapazität wie folgt:

Ladestand	100%-60%	59%-30%	29-10%	≤9%
Farbe der LED	Grün	Orange	Blau	Rot

Hinweis:
1.Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur funktionsfähige Akkus ohne risse verwenden. Beschädigte Akkus stellen ein Sicherheitsrisiko dar.
2.Bitte stellen Sie sicher, daß Sie eine High-Rate 21700/18650 Zelle verwenden mit einem kontinuierliche Entladestrom von über 25A.
Vaping: halten Sie die Taste gedrückt, um einen Zug zu machen. Beim Dampfen leuchtet die Anzeigelampe.
Aufladen: das Gerät kann aufgeladen werden, indem Sie es mit dem 1A-Wandadapter oder Computer über das USB-Kabel verbinden. Die Kontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn sie vollständig geladen ist.

Eigenschaften und Schutz:

Widerstandsbereich: 0.1Ω-3.0Ω
Verdampferschutz: Wird länger 15 Sekunden die Feuertaste gedrückt, blinkt die Anzeigeleuchte 10 Mal und das Gerät schaltet sich automatisch ab.
Überspannungsschutz: Tritt beim Verdampfen eine Überspannung auf, blinkt die Anzeigeleuchte 3 Mal und die Ausgabe wird unterbrochen. Wenn während des Verdampfens eine Überspannung auftritt, blinkt die Kontrollleuchte 5 Mal.
Niederspannungsschutz: Liegt die Spannung des Geräts unter 3.1 V, blinkt die Anzeigeleuchte 40 Mal und das Gerät schaltet sich aus. Laden Sie das Gerät auf, um es wieder zu nutzen.

Garantie

Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.

Warnung

1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen" und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mögliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Spanish

¿Cómo utilizar?

Encendido / apagado: si el paquete que usted compra es el que incluye una batería 21700, quite la tapa de la batería y quite la pieza aislante del lado negativo de la batería 21700. Luego instale una batería 21700 de alta potencia o una batería 18650 de alta potencia con la funda de la batería en el iJust 21700 y finalmente atornille la tapa de la batería. Presione el botón 5 veces en sucesión rápida en dos segundos, y la luz indicadora parpadeará 5 veces para mostrar que el dispositivo está encendido. De la misma manera, también se puede apagar. El color de la luz indicadora se cambia de acuerdo con la capacidad restante de batería de la siguiente manera:

Nivel de Batería	100%-60%	59%-30%	29-10%	≤9%
Color de LED	Verde	Orange	Azul	Rojo

Nota:
1. Por favor tenga cuidado de no usar ninguna célula que tenga la carcasa rota, ya que podría ser peligro para su seguridad.
2. Por favor asegúrese de que está utilizando una célula 21700/18650 con alta potencia, cuya corriente de descarga continua debe estar por encima de 25A.
Vaping: mantenga presionado el botón para inhalar cuando el dispositivo esté encendido. Al vapear, la luz indicadora permanece encendida.
Carga: el dispositivo se puede cargar conectándolo con un adaptador de pared de 1 A o un ordenador a través del cable USB. La luz indicadora se ilumina en rojo durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada.

Propiedades y Protecciones:

Rango de resistencia: 0.1Ω-3.0Ω
Protección del atomizador: cada vez que el tiempo de vapeo excede los 15 segundos, la luz indicadora parpadea 10 veces y la salida de potencia se corta automáticamente.
Protección contra cortocircuitos: si se produce un cortocircuito antes de vapear, la luz indicadora parpadeará 3 veces y la salida de potencia se cortará automáticamente cuando comience a vapear; si se produce un cortocircuito durante el vapeo, la luz indicadora parpadeará 5 veces.
Protección de bajo voltaje: cuando el voltaje del dispositivo es inferior a 3.1 V, la luz indicadora parpadea 40 veces y no hay salida de potencia al vapear. Cargue el dispositivo para reactivarlo.

Garantía

No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Se aplica la garantía legal.

Atención:

1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado para su uso por los jóvenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicación

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado.
3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-líquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

French

Utilisation

Mise sous tension / hors tension: dévisser le capuchon de la batterie et retirer la pièce isolante du côté négatif de l'accumulateur 21700 si le kit que vous avez acheté est celui qui comprend un accumulateur 21700. Installez ensuite un accumulateur 21700 ou un accumulateur 18650 avec le manchon de batterie dans iJust 21700 et enfin vissez le couvercle de batterie. Appuyez sur le bouton 5 fois de suite, le voyant clignote 5 fois pour indiquer que l'appareil est sous tension. De la même manière, il peut également être mis hors tension. La couleur du voyant change en fonction de la capacité restante de la batterie, comme suit:

Niveau de batterie	100%-60%	59%-30%	29-10%	≤9%
Couleur de LED	Vert	Orange	Bleu	Rouge

Note:
1.Attention à ne pas utiliser un accumulateur avec l'enveloppe déchirée, cela est un danger pour la sécurité.
2.Veuillez-vous assurez que vous utilisez un accumulateur 21700/18650 avec un courant de décharge continue supérieure à 25A.
Vaping: maintenez le bouton enfoncé pour prendre une bouffée lorsque l'appareil est allumé. Lors de la vaporisation, le voyant reste allumé.
Chargement: l'appareil peut être chargé en le branchant avec un adaptateur mural 1A ou un ordinateur via le câble USB. Le voyant lumineux est rouge pendant le chargement et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

Propriétés et protections:

Plage de résistance: 0.1Ω-3.0Ω
Protection d'atomiseur: chaque fois que le temps de vape dépasse 15 secondes, le voyant clignote 10 fois et l'alimentation se coupe automatiquement.
Protection contre les courts-circuits: si un court-circuit survient avant le vapotage, le voyant clignote 3 fois et l'alimentation se coupe automatiquement lorsque vous commencez à vaper; Si un court-circuit se produit pendant le vapotage, le témoin clignote 5 fois.
Protection basse tension: lorsque la tension de l'appareil est inférieure à 3.1 V, le voyant clignote 40 fois et il n'y a pas d'alimentation lors du vapotage. Chargez l'appareil pour le réactiver.

Garantie

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie légale est appliquée.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé.
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la vape et n'ingérer pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

Russian

Использование

Включение: отсоедините крышку батареи и уберите изолятор с минусового контакта аккумулятора 21700, если вы приобрели набор с батареей. Затем установите высокотоковый аккумулятор 21700 или 18650 с переходником в iJust 21700 и установите крышку на место. быстро нажмите на кнопку пять раз в течении двух секунд, индикатор мигнёт пять раз и устройство будет включено. Повторите действие для выключения. Цвет индикатора меняется в зависимости от уровня заряда аккумулятора:

Заряд батареи	100%-60%	59%-30%	29-10%	≤9%
Цвет индикатора	Зелёный	Оранжевый	Синий	Красный

Примечание:
1. Пожалуйста, не используйте аккумуляторы с визуальными повреждениями.
2. Пожалуйста, используйте высокотоковые аккумуляторы с постоянной токоотдачей более 25 Ампер.
Парение: удерживайте кнопку во время затяжки, индикатор будет гореть в этот момент.
Зарядка: устройство заряжается токами до 1А от любого источника питания при наличии кабеля USB. Индикатор будет гореть красным при зарядке и погаснет по её завершению.

Функции и защиты:

Поддерживаемое сопротивление: 0.1Ω-3.0Ω
Защита испарителя: когда время затяжки превысит 15 секунд, индикатор мигнёт 10 раз и подача напряжения прекратится.
Защита от короткого замыкания: если короткое замыкание произойдет до начала работы, индикатор мигнёт 3 раз и устройство прекратит подачу напряжения; если оно произойдет во время работы, индикатор мигнёт 5 раза.
Защита от переразряда: когда напряжение аккумулятора упадёт ниже 3.1V, индикатор мигнёт 40 раз и подача напряжения прекратится. Зарядите устройство перед последующим использованием.

Меры предосторожности

1.Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
2.Устройство может использоваться при температуре от -5° C до 55° C.
3.Запрещается использовать устройство с частями других производителей. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства с нарушением правил эксплуатации.

Внимание

1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендутся для использования некурящими.

Гарантия

Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, связанные с нарушением правил эксплуатации устройства. Применимы правовые гарантии.

Italian

Modo d'uso

Accensione / spegnimento: svitare il cappuccio della batteria e rimuovere il componente isolante dal lato negativo della batteria 21700 senel caso in cui la confezione acquistata è quella che include una batteria 21700. Al contrario, installare una batteria 21700 con carica piena o una batteria 18650 con carica piena con il manicotto della batteria nell'iJust 21700 e infine avvitare il cappuccio della batteria. Premere il pulsante 5 volte in rapida successione entro due secondi; las spia luminosa lampeggerà 5 volte per mostrare che il dispositivo è acceso. Allo stesso modo, il dispositivo può essere spento. Il colore della spia dell'indicatore cambia in base alla capacità residua della batteria come segue:

Livello della batteria	100%-60%	59%-30%	29-10%	≤9%
Colore del LED	Verde	Arancio	Blu	Rosso

Nota:
1.Si prega di fare attenzione a non usare una pila con involucro rotto in quanto è un pericolo per la sicurezza.
2.Assicurarsi che si stia utilizzando una pila da 21700/18650 la cui corrente continua di scarica dovrebbe essere al di sopra dei 25A.
Svapare: tenere premuto il pulsante per fare un tiro quando il dispositivo è acceso. Durante lo svapo, la spia rimane accesa.
Ricarica: il dispositivo può essere caricato collegandolo ad un adattatore da parete da 1A o ad un computer tramite il cavo USB. L'indicatore luminoso è rosso durante la carica e si spegne quando il dispositivo è completamente carico.

Proprietà e protezioni:

Intervallo di resistenza: 0.1Ω-3.0Ω
Protezione dell'atomizzatore: ogni volta che il tempo di svapo supera i 15 secondi, l'indicatore luminoso lampeggia 10 volte e l'uscita si interrompe automaticamente.
Protezione da cortocircuito: se si verifica un cortocircuito prima dello svapo, la spia luminosa lampeggia 3 volte e l'uscita si interrompe automaticamente quando si vuole effettuare un tiro; se si verifica un cortocircuito durante lo svapo, la spia luminosa lampeggia 5 volte.
Protezione da bassa tensione: quando la tensione del dispositivo è inferiore a 3.1 V, la spia luminosa lampeggia 40 volte e non vi è alcuna uscita in caso di svapo. Caricare il dispositivo per riattivarlo.

Garanzia

Noi non ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la garanzia legale.

Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire il liquido.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

Polish

Sposób użycia

Włączanie / wyłączanie zasilania: odkręć pokrywkę baterii i wyjmij izolację z ujemnej strony baterii 21700, jeśli zakupiona paczka zawiera baterię 21700. Następnie zainstaluj wysokiej przepływności baterię 21700 lub akumulatorem 18650 o wysokiej przepływności z tuleją akumulatora w urządzeniu iJust 21700, a następnie przykręć pokrywkę baterii. Naciśnij przycisk 5 razy w krótkich odstępach czasu w ciągu dwóch sekund, a lampka wskaźnika mignie 5 razy, aby pokazać, że urządzenie jest włączone. W ten sam sposób można go wyłączyć. Kolor lampki wskaźnika zmienia się zgodnie z pozostałą mocą baterii w następujący sposób:

Poziom baterii	100%-60%	59%-30%	29-10%	≤9%
Kolor diody LED	Zielony	Pomarańczowy	Niebieski	Czerwony

Uwaga:
1. Z powodów bezpieczeństwa nie należy używać baterii z uszkodzoną obudową.
2. Należy stosować wysokowydajną baterię akumulatorową 21700/18650, której ciągły prąd wyładowczy wynosi ponad 25A.
Parowanie: przytrzymaj przycisk aby podjąć obłok,gdy urządzenie jest włączone. Lampka wskaźnika pozostaje zapalona podczas parowaniu.
Ładowanie: urządzenie można naładować, podłączajac go za pomocą adaptera ściennego 1A lub komputera za pomocą kabla USB. Lampka wskaźnika świeci na czerwono podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu.

Właściwości i zabezpieczenia:

Zakres rezystancji: 0.1Ω-3.0Ω
Zabezpieczenie przed rozpylaczem: gdy czas parowania przekracza 15 sekund, lampka wskaźnika miga 10 razy, a wyjście odcina się automatycznie.
Zabezpieczenie przed zwarciem: jeśli zwarcie wystąpi przed parowaniem, lampka wskaźnika zaświeci się 3 razy, a wyjście odcina się automatycznie po rozpoczęciu parowania. Jeśli wystąpi zwarcie podczas parowania,lampka wskaźnika zaświeci się 5 razy.
Zabezpieczenie przed niskim napięciem: gdy napięcie baterii spadnie poniżej 3.1V, lampka wskaźnika zacznie migać 40 razy, i nie ma wyjścia podczas waporyzacji.Naładuj urządzenie, aby je ponownie aktywować.

Gwarancja

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu ludzkiego. Produkt objęty jest zgodną z prawem gwarancją.

Ostrzeżenia

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania urządzenia przez ludzi młodych, osoby niepalące, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.

Przeciwwskazania:

1. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0 ℃ do 50 ℃ podczas ładowania i -5 ℃ do 55 ℃ podczas używania.
3. Nie należy używać urządzenia do innych celów, z wyjątkiem wdychania pary. Nie należy połykać e-liquidu.

Możliwe niepożądane skutki uboczne:

1. Produkt może być niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotynę, która jest uzależniająca.
2. Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zaleca się stosowanie liquidu z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.

Greek

Πως το Χρησιμοποιείτε

Λειτουργία on/off: Ξεβιδώστε το καπάκι της μπαταρίας, και αφαιρέστε το μονωτικό κομμάτι από την αρνητική πλευρά της μπαταρίας 21700 εάν το πακέτο που αγοράσατε είναι αυτό που περιλαμβάνει μια μπαταρία 21700. Στη συνέχεια, τοποθετήστε μια μπαταρία υψηλής αποφόρτισης τύπου 21700 ή μια μπαταρία υψηλής αποφόρτισης τύπου 18650 με το μανίκι μπαταρίας στο iJust 21700 και τελικά βιδώστε το καπάκι της μπαταρίας. πατήστε συνεχόμενα το κουμπί 5 φορές σε δύο δευτερόλεπτα και το λαμπάκι ένδειξης θα αναβοσβήσει 5 φορές για να δείξει ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Με τον ίδιο τρόπο, μπορεί επίσης να είναι απενεργοποιημένη. Το χρώμα του λαμπακιού ένδειξης αλλάζει ανάλογα με την υπόλοιπη χωρητικότητα της μπαταρίας ως εξής:

Επίπεδο Μπαταρίας	100%-60%	59%-30%	29-10%	≤9%
Χρώμα LED	Πράσινο	Πορτοκαλί	Μπλε	Κόκκινο

Σημείωση:
1.Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες με σκισμένο περίβλημα καθώς αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια.
2.Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια μπαταρία 21700/18650 υψηλής απόδοσης, της οποίας η συνεχής εκφόρτιση ρεύματος πρέπει να είναι πάνω από 25A.
Άτμισμα: κρατήστε πατημένο το κουμπί για να πάρετε μια ρουφηξιά όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Όταν ατμίζεται, το λαμπάκι ένδειξης παραμένει αναμμένο.
Φόρτιση: η συσκευή μπορεί να φορτιστεί συνδέοντάς την με προσαρμογέα τοίχου 1A ή υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB. Το λαμπάκι ένδειξης είναι κόκκινο κατά τη διάρκεια της φόρτισης και σβήνει όταν φορτιστεί πλήρως.

Ιδιότητες και Προστασίες:

Εύρος αντίστασης: 0.1Ω-3.0Ω
Προστασία Ατμοποιητή: κάθε φορά που ο χρόνος ατμίσματος υπερβαίνει 15 δευτερόλεπτα , το λαμπάκι ένδειξης αναβοσβήνει 10 φορές και η έξοδος διακόπτεται αυτόματα.

Προστασία βραχυκυκλώματος: Αν συμβεί βραχυκύκλωμα πριν από το άτμισμα, το λαμπάκι ένδειξης αναβοσβήνει 3 φορές και η έξοδος απενεργοποιείται αυτόματα όταν αρχίσει το άτμισμα. αν συμβεί βραχυκύκλωμα κατά τη διάρκεια του ατμίσματος, το λαμπάκι ένδειξης θα αναβοσβήσει 5 φορές.
Προστασία χαμηλής τάσης: Όταν η τάση της συσκευής είναι μικρότερη από 3.1V, το λαμπάκι ένδειξης θα αναβοσβήσει 40 φορές και δεν υπάρχει έξοδος όταν ατμίζεται. Φορτίστε τη συσκευή για την επανενεργοποίηση.

Εγγύηση
Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη που προκαλείται από ανθρώπινο σφάλμα. Εφαρμόζεται νομική εγγύηση.

Προειδοποιήσεις
1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
2.Η συσκευή αυτή δεν συνιστάται για χρήση από νεαρά άτομα, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, ή άτομα που είναι αλλεργικά / ευαίσθητα στη νικοτίνη.

Αντενδείξεις:
1. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες, αλλιώς μπορεί να προκληθεί βλάβη. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 ℃ έως 50 ℃ κατά τη φόρτιση και -5 ℃ έως 55 ℃ κατά την χρήση.
3. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για άλλο σκοπό παρά μόνο για άτμισμα και μην καταπίνετε το e-υγρό.

Πιθανές Αρνητικές Επιπτώσεις:
1. Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και περιέχει νικοτίνη η οποία είναι εθιστική.
2.Για άτομα με αρνητική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση χυμού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικοτίνη ή χωρίς νικοτίνη.

Dutch

Hoe te gebruiken?
In- en uitschakelen: schroef de batterijklep eraf en verwijder het isolerende stuk van de negatieve kant van de 21700-batterij, als het pakket dat u hebt gekocht degene is, die een 21700-batterij bevat. Installeer vervolgens een hoge-snelheid 21700-batterij of een hoge-snelheid 18650-batterij met de batterijklep in de iJust 21700 en schroef uiteindelijk de batterijklep vast. Druk binnen twee seconden vijfmaal kort achter elkaar op de vuurknop. Het indicatielampje zal vijf maal oplichten, om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld. Op dezelfde manier kan het apparaat worden uitgeschakeld. Overeenkomstig met de batterijcapaciteit, verandert het indicatielampje als volgt:

Batterijniveau	100%-60%	59%-30%	29-10%	≤9%
Kleur LED-lamp	Groen	Oranje	Blauw	Rood

Opmerking:
1. Let erop dat u geen batterijen gebruikt die beschadigd zijn omdat die gevaarlijk kunnen zijn.
2. Zorg ervoor dat u gebruik maakt van batterijen van het type 21700/18650 van hoge kwaliteit met een continue laadstroom die hoger is dan 25A.
Vaping: wanneer het apparaat ingeschakeld is, houd de vuurknop ingedrukt en inhaleer. Tijdens het verdampen blijft het indicatielampje branden.
Opladen: het apparaat kan worden opgeladen, door het aan te sluiten op een 1A muuradapter of via een USB-kabel aan een computer. Tijdens het opladen brandt het indicatielampje rood en gaat uit als het apparaat volledig is opgeladen.

Eigenschappen en Beveiligingen:
Weerstandsbereik: 0.1Ω-3.0Ω
Verstuiverbescherming: telkens wanneer de vaping-tijd de 15 seconden overschrijdt, knippert het indicatielampje 10 keer en wordt de uitgang automatisch uitgeschakeld.
Beveiliging tegen kortsluiting: als er kortsluiting optreedt vóór het vapen, zal het indicatielampje 3 keer knipperen en de uitgang wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u begint te verdampen; als er kortsluiting optreedt tijdens vapen, zal het indicatielampje 5 keer knipperen.
Laagspanningsbeveiliging: wanneer de spanning van het apparaat lager is dan 3.1V, knippert het indicatielampje 40 keer en is er geen uitvoer bij vapen. Laad het apparaat op om het opnieuw te activeren.

Garantie
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De garantie is van toepassing.

Waarschuwingen
1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie
1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het zal defect raken.
3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen
1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Danish

Brugsanvisning
Strøm tænd/sluk: Skru låget af batteriet og fjern den isolerende del fra den negative side af 21700 batteriet hvis den pakke du har købt indeholder et 21700 batteri. Derefter installer et højhastigheds 21700 batteri eller et højhastigheds 18650 batteri med batteriholder in I iJust 21700 og efterfølgende drej batterilåget tilbage. Tryk på knappen 5 gange hurtigt efter hinanden inden for to sekunder, og indikatorlampen blinker 5 gange for at vise, at enheden er tændt. På samme måde kan den også slukkes. Indikatorlampens farve ændres i henhold til den resterende batterikapacitet som følger:

Batteriniveau	100%-60%	59%-30%	29-10%	≤9%
Farven på LED	Grøn	Orange	Blå	Rød

Bemærk:
1.Brug ikke beskadigede batterier af sikkerhedsmæssige årsager.
2.Sørg for at bruge højhastigheds 21700/18650 batterier med fortsættende udledningsstrøm over 25A.
Vaping: Langt tryk på knappen for at tage en pust, når enheden er tændt. Mens vapingen, forbliver indikatorlampen tændt.
Opladning: Enheden kan oplades ved at forbinde den med 1A vægadapter eller computer via USB-kablet. Indikatorlampen er rød under opladningen og slukker, når den er fuldt opladet.

Egenskaber og beskyttelse:
Modstandsområde: 0.1Ω-3.0Ω
Forstøverbeskyttelse: Hver gang når vapetiden overstiger 15 sekunder blinker indikatorlampen 10 gange, og udgangen slukker automatisk.
Kortslutningsbeskyttelse: Hvis der opstår kortslutninger inden vaping, blinker indikatorlampen 3 gange, og udgangen slukkes automatisk, når du begynder at vape; Hvis der opstår kortslutning under vaping, blinker indikatorlampen 5 gange.
Lavspændingsbeskyttelse: Når spændingen af enheden er lavere end 3.1V, blinker indikatorlampen 40 gange, og der er ingen udgang mens vaping. Oplad enheden for at genaktivere den.

Garanti
Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af menneskelige fejl. Lovmæssig garanti gælder.

Advarsler
1. Hold væk fra børn.
2. Dette produkt bør ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation
1. Forsøg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formål end dampning, og slug ikke e-væsken.

Mulige bivirkninger
1. Dette produkt kan være skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhængighedsskabende.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, bør bruge e-væsken med lavere nikotinindhold, eller væsken uden nikotin.

Japanese

使用方法
電源オン/オフ:電池蓋をねじ抜き、ご購入したい場合は製品の包装の中に21700電池を含み、この電池の負極からインシュレータを取り出します.そして、高倍率21700電池や高倍率18650電池、セットに電池セットを受けたからiJust 21700にインストールし、最後に電池蓋をねじます。2 秒内にボタンを 5 回押し続けると、ランプが 5 回点滅し、デバイスの電源が入れている。同じく動作すると、オフになる。電池残量により、ランプのカラーは以下のおうに繰り替える。

電気残量	100%-60%	59%-30%	29-10%	≤9%
LED カラー	グリーン	オレンジー	青色	赤色

注：
1. 安全上の危険があるために、ケーシングの裂けたセルを使用しないように注意してください。
2. 連続的な放電電流が25Aを超えるべき、高率の21700/18650のセルを使用していることを確かめてください。
霧化: デバイスが起動されると、ボタンを押して吸気する。霧化した場合、ランプはずっと開いている。
充電: USB経由で、デバイスを 1 Aの壁アダプター、或はコンピューターに接続して重点する。充電中は ランプが赤色、充電終了後は、消される。

パフォーマンスと保護：
抵抗範囲: 0.1 Ω -3.0 Ω
霧化器保護： 霧化時間が 15 秒を超えると、ランプは 10 回点滅し、出力は自動的にオフする。
短絡保護: 霧化前に短絡が起きると、ランプは 3 回点滅する。 VAPE を起動すると、出力は自動的にオフする。霧化途中にに短絡が発生すると、ランプはが 5 回点滅する。
低電圧保護: デバイスの電圧が 3.1 V 未満の場合、ランプは 40 回点滅し、霧化時出力しない。デバイスを充電して、リーアクティブさせる。

保証
弊社は、人為的過誤に起因する少しの損害賠償に対しても責任を負いません。法的な保証は、適用されます。

警告
子供の手の届かない所に保管してください。

禁止の表示:
1. 損傷や個人の怪我が発生する可能性があるので、自分自身で本製品を修理しようとしないでください。
2. 本製品を高温や湿気のある状態に置いたままにしないでください。そうすれば、損傷を受けることがあります。適切な操作温度は、充電中は0℃～50℃の範囲であり、使用中は-5℃～55℃の範囲です。
3. 本製品を吸い込み専用以外の他の目的に使用せずに、eリキッドを飲み込まないでください。

Finnish

Kuinka käyttää?
Virta päälle/pois päältä: ruuvaa akun korkkia ja poista sitten eristävää kappaletta 21700-akun negatiivisesta puolelta, jos ostettusi paketti sisältää 21700-akku. Asenna 21700 akku tai korkean tason 18650 akku akkusuojalla iJust 21700:n ja lopuksi ruuvaa akun kansi päälle. Paina palopainiketta 5 kertaa peräkkäin ja nopeasti kahden sekunnin kuluessa, näin ilmaisinpalo vilkkuu 5 kertaa virran päälle oleman osoittamiseksi. Se sammuu sama tavalla. Ilmaisinpalon väri vaihtoo akun jäljellä olevan kapasiteetin mukaan, kuten alla:

Akun taso	100%-60%	59%-30%	29-10%	≤9%
LED:n väri	Vihreä	Oranssi	Sininen	Punainen

Huomautus:
1. Ole varovainen, ettet käytä rikkoutunutta paristokoteloa turvallisuusriskin vuoksi.
2. Varmista, että käytät korkean tason 21700/18650 akkua, jonka jatkuva purkuvirta on yli 25A.
Höyrystys: kun laite on toimitilanteella, pidä palopainiketta ja aloita puhallusta. Höyrystyksen aikana ilmaisinpalo pysyy valaistuina.
Lataus: lataa laitetta kytkemalla 1A seinäpistorasiaan tai tietokoneeseen USB-kytkimellä. Ilmaisinpalo on punainen latauksen aikana ja se sammuu kun lataus on valmis.

Ominaisuudet ja suojaukset:
Vastusalue: 0.1Ω-3.0Ω
Sumutinsuojaus: aina kun puhkuu jatkuvasti yli 15 sekuntia, ilmaisinpalo vilkkuu 10 kertaa ja virran syöttö pysäytyy automaattisesti.
Oikosulkusuojaus: jos oikosulku tapahtuu ennen höyrystystä, ilmaisinpalo vilkkuu 3 kertaa ja virran syöttö pysäytyy automaattisesti, kun aloitat höyrystystä; jos oikosulku tapahtuu höyrystyksen aikana, ilmaisinpalo vilkkuu 5 kertaa.
Pienjännitesuojaus: kun laitteen jännite on alle 3.1 V, ilmaisinpalo vilkkuu 40 kertaa ja tuotto ei tule höyrystyksen aikana. Lataa laite aktivoimaan sitä edelleen.

Takuu
Emme ole vastuussa ihmisvirheen aiheuttamista vahingoista. Lakisääteistä takuuta sovelletaan.

Varoitukset
1. Pidä lasten ulottumattomissa.
2. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettäville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilöille.

Vastaindikaattorit
1. Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se voi vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
2. Älä jätä laitetta korkeisiin lämpötiloihin tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi vahingoittaa tuotetta.
3. Älä käytä tätä tuotetta muihin tarkoituksiin kuin pelkästään höyryttelyyn, äläkä niele e-nestettä.

Mahdolliset haittavaikutukset
1. Tämän tuotteen käyttö voi vahingoittaa terveyttä ja sisältää nikotiinia, joka aiheuttaa riippuvuutta.
2. Henkilöiden, jotka saavat haittavaikutuksia käytön jälkeen, suositellaan käyttävän nestettä, jossa on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.

Czech

Použití
Zapnutí / vypnutí: odšroubujte uzávěr baterie a odpojte izolační část od záporné strany baterie 21700, pokud je zakoupené balení takové, které obsahuje baterii 21700. Vložte baterii typu 21700 nebo rychlonabíjecí baterii typu 18650 s fólií do iJust 21700 a nakonec opět našroubujte kryt na baterii. Stiskněte tlačítko 5krát rychle během dvou sekund a kontrolka blikne 5krát, aby se ukázalo, že zařízení je zapnuté. Stejným způsobem může být také vypnuté. Barva kontrolky se mění podle zbývající kapacity baterie takto:

Kapacita baterie	100%-60%	59%-30%	29-10%	≤9%
Barva LED	Zelená	Oranžová	Modrá	Červená

Poznámka:
1.Buďte prosím opatrní a z bezpečnostních důvodů nevkládejte baterie s poškozeným povrchem.
2.Ujistěte se prosím, že používáte rychlonabíjecí baterii 21700/18650 s trvalým proudem vyšším než 25A.
Vaping: držte tlačítko a vydejte při zapnutí zařízení. Při vapingu, kontrolka svítí.
Nabíjení: zařízení lze nabíjet připojením 1A adaptéru nebo počítače pomocí kabelu USB. Kontrolka svítí během nabíjení červeně a při úplném nabití zhasne.

Vlastnosti a Ochrany:
Rozsah odporů: 0.1Ω-3.0Ω
Ochrana atomizéru: pokud čas vapingu přesáhne vždy 15 sekund, kontrolka bliká 10krát a výstup se automaticky vypne.
Ochrana proti zkratu: pokud dojde k zkratu před vapingem, kontrolka 3krát blikne a výstup se automaticky vypne při startu vapingu; pokud dojde k zkratu, kontrolka blikne 5krát.
Ochrana proti nízkému napětí: je-li napětí zařízení nižší než 3.1 V, kontrolka blikne 40krát a při vapingu není žádný výstup. Nabijte zařízení, abyste ho znovu aktivovali.

Garance
Nejsme zodpovědní za žádné škody způsobené chybou člověka. Právní záruka platí.

Varování
1. Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
2. Tento výrobek není doporučen pro mladé lidi, nekuřáky, těhotné nebo kojící ženy nebo osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace
1. Nepokoušejte se výrobek opravit, mohlo by dojít ke škodám nebo zraněním.
2. Neuchovávejte výrobek při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, jinak může dojít k jeho poškození.
3. Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům než k vapování a nepolykejte e-kapalinu.

Možné nepříznivé účinky
1. Tento výrobek může být zdraví škodlivý a obsahuje nikotin, který je návykový.
2. Osobám, které po použití ocitují nepříznivé účinky, doporučujeme použití e-kapalinu s nižším nebo žádným obsahem nikotinu.

Romanian

Mod de utilizare
Pornire/oprire: deșurubați capacul bateriei și îndepărtați bucata izolatoare din partea negativă a bateriei 21700 dacă pachetul achiziționat include o baterie 21700. Instalați bateria 21700 sau o baterie cu un nivel ridicat 18650 cu manșonul bateriei în iJust 21700, iar la final înșurubați capacul bateriei. Apăsați butonul de 5 ori în succesiune rapidă, în interval de două secunde, și indicatorul luminos va clipi de 5 ori pentru a arăta că dispozitivul este pornit. În același mod, acesta poate fi și oprit. Culoarea luminii indicatoare se modifică în funcție de capacitatea rămasă a bateriei, după cum urmează:

Nivelul bateriei	100%-60%	59%-30%	29-10%	≤9%
Culoarea LED-ului	Verde	Portocaliu	Albastru	Roșu

Notă:
1. Vă rugăm aveți grijă să nu utilizați baterii cu carcasa ruptă deoarece este un pericol pentru siguranță.
2. Vă rugăm asigurați-vă că utilizați baterii cu un nivel ridicat 21700/18650 ale căror curent continuu de descărcare este mai mare de 25A.
Vapare: țineți apăsat butonul pentru a trage un puf atunci când dispozitivul este pornit. În timpul vaporii, indicatorul luminos rămâne aprins.
Încărcarea: dispozitivul poate fi încărcat conectându-l cu adaptor de perete 1A sau la computer prin intermediul cablului USB. Indicatorul luminos este roșu în timpul încărcării și se stinge când este încărcat complet.

Proprietăți și protecții:
Interval de rezistență: 0.1Ω-3.0Ω
Protecție atomizor: de fiecare dată când timpul de vapare depășește 15 secunde, indicatorul luminează intermitent de 10 ori și dispozitivul se întrerupe automat.
Protecție la scurtcircuit: dacă se produce un scurtcircuit înainte de vapare, indicatorul luminos va clipi de 3 ori și dispozitivul se va opri automat atunci când începeți să vapați; dacă se produce un scurtcircuit în timpul funcționării, indicatorul luminos va clipi de 5 ori.
Protecție la joasă tensiune: atunci când tensiunea dispozitivului este mai mică de 3.1V, indicatorul luminos va clipi intermitent de 40 de ori și nu veți mai putea vapa. Încărcați dispozitivul pentru a-l reactiva.

Garanție
Nu suntem responsabili pentru nicio daună cauzată de eroarea umană. Garanția legală este aplicată.

Avertizări
1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Acest produs nu este recomandat utilizării tinerilor, nefumătorilor, femeilor însărcinate sau celor care alăptează, sau persoanelor care sunt alergice/sensibile la nicotină.

Contraindicații
1. Nu încercați să reparați singur produsul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală.
2. Nu lăsați produsul la temperaturi ridicate sau în condiții de umezeală, în caz contrar acesta se poate deteriora.
3. Nu utilizați produsul în alte scopuri cu excepția vapării și nu înghițiți e-lichid.

Posibile efecte adverse
1. Acest produs poate fi periculos pentru sănătate și conține nicotină care provoacă dependență.
2. Pentru persoanele care au reacții adverse la utilizarea acestui produs, se recomandă utilizarea de e-lichid cu un conținut mai scăzut de nicotină sau fără nicotină.

Portuguese

Como usar?
Ligar/desligar: apague a tampa da bateria e remova a peça isolante do lado negativo da bateria 21700 se a embalagem que você comprou for aquela que inclua uma bateria de 21700. Instale a bateria 21700 ou uma bateria de alta velocidade 18650 com a manga da bateria no iJust 21700 e, finalmente, aperte a tampa da bateria. Pressione o botão 5 vezes em rápida sucessão dentro de dois Segundos, a Luz indicadora piscará 5 vezes para mostrar o dispositivo é ligado. Da mesma forma, também Pode ser desligado. A cor do indicador luminoso muda de acordo com a restante capacidade da bateria:

Nível da Bateria	100%-60%	59%-30%	29-10%	≤9%
Cor de LED	Verde	Laranja	Azul	Vermelho

Nota:
1. Por favor, tenha cuidado para não usar bateria com caixa rasgado, pois é um risco para a segurança.
2. Certifique-se de que está usando bateria de alta velocidade 21700/18650 cuja corrente de descarga contínua está acima de 25A.
Vaping: continue segurando o botão para fazer isto quando o aparelho é ligado. Quando está no vaping, a luz indicadora ficava ligada.
Carregamento: o dispositivo pode ser cobrado por ligação com 1a adaptador de parede ou computador através de cabo USB. O indicador luminoso vermelho durante o carregamento e fechar quando totalmente carregado.

Propriedades e Proteções:
Intervalo de Resistência: 0.1Ω-3.0 Ω
Protecção de Atomizador: cada vez quando vaping ultrapassar 15 Segundos, a Luz indicadora pisca 10 vezes e automático de corte de saída.
Proteção de Curto-circuito: se o curto-circuito ocorre antes de vaping, a Luz indicadora piscará 3 vezes e a produção corta automaticamente quando você começar a vaping; se o curto-circuito ocorre quando no vaping, a Luz indicadora piscará 5 vezes.
Proteção de Tensão Baixa: quando a tensão do dispositivo é inferior a 3.1 V, a Luz indicadora pisca 40 vezes e não há saída quando estáva no vaping. Carregar o dispositivo para reativá-lo.

Garantia
Não responsámos por quaisquer danos causados por erro humano. A garantia legal é aplicada.

Avisos
1. Mantenha-se fora do alcance das crianças.
2. Este produto não é recomendado para uso de jovens, não-fumantes, mulheres grávidas ou que amamentam, ou pessoas que são alérgicas / sensíveis à nicotina.

Contra-indicação
1. Não tente reparar o produto por si mesmo talvez podem ocorrer danos ou ferimentos pessoais.
2. Não deixe o produto em alta temperatura ou condições úmidas, caso contrário, pode estar danificado.
3. Não use este produto para outros objetivo, exceto apenas para vaping e não engula o e-liquid.

Efeitos Adversos Possíveis
1. Este produto pode ser perigoso para a saúde e contém nicotina que é viciante.
2. Para pessoas com reação adversa após o uso deste produto, recomenda-se a utilização do líquido eletrônico com menor teor de nicotina ou nicotina.

Swedish

Användning
Slå på/Stäng av: Skruva loss batterilocket. Om paketet som köptes innehåller ett 21700 batteri så bör man även ta bort isoleringsstycket från den negativa sidan av 21700 batteriet. Installera ett 21700 batteri eller ett hög-grads 18650 batteri med batterifodralet i iJust 21700 och skruva slutligen på batterilocket. Tryck snabbt på knappen 5 gånger inom två sekunder och indikatorlampan blinkar 5 gånger för att visa att enheten är påslagen. På samma sätt kan den också stängas av. Indikatorlampans färg ändras enligt resterande batterikapacitet enligt följande:

Batterinivå	100%-60%	59%-30%	29-10%	≤9%
Färg av LED	Grön	Orange	Blå	Röd

Obs:
1. Var försiktig med att inte använda ett batteri med trasigt omslag, då detta är en säkerhetsrisk.
2. Vänligen se till att du använder ett hög-grads 21700/18650 batteri vars fortlöpande avlastningsström är över 25A.
Vapning: Långt tryck på knappen för att ta en puff när enheten är påslagen. Vid vapning lyser indikatorlampan.
Laddning: Enheten kan laddas genom att ansluta den med 1A väggadapter eller dator via USB-kabeln. Indikatorlampan är röd under laddning och släcks ut när den är fulladdat.

Egenskaper och skydd:
Motståndsområde: 0.1Ω-3.0Ω
Förstärkningsskydd: Varje gång vapetiden överstiger 15 sekunder blinkar indikatorlampan 10 gånger och utgången slocknar automatiskt.
Kortslutningsskydd: Om kortslutning uppträder före vapning blinkar indikatorlampan 3 gånger och utgången slocknar automatiskt när du börjar vape; Om kortslutning uppträder under vapning blinkar indikatorlampan 5 gånger.
Lågspänningsskydd: När spänningen på enheten är lägre än 3.1 V blinkar indikatorlampan 40 gånger och det finns ingen utgång vid vapning. Ladda enheten för att återaktivera den.

Garanti
Vi har inte ansvaret för skador som orsakas av mänskliga fel. Juridisk garanti gäller.

Varningar
1. Häll enheten utom räckhåll för barn.
2. Användning av denna produkt rekommenderas inte för unga människor, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor, personer som är allergiska känsliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation
1. Försök inte reparera enheten själv eftersom du kan orsaka förstörelse eller personlig skada.
2. Lämna inte produkten i högtempererade eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada produkten.
3. Använd inte denna produkt för andra föremål än vejping och svälj inte e-vätskan.

Möjliga negativa verkningar
1. Denna produkt kan skada din hälsa och innehåller nikotin som är beroendeframkallande.
2. För människor med negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderar vi att använda en e-vätska med lägre nikotinhalt eller ingen nikotin.

MADE IN CHINA
Manufactured by Eleaf

Manufacturer: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd.
Address: Area B, 1-2F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Email:info@eleafworld.com
Web:www.eleafworld.com