size：845/369mm

WISMEC
SINUOUS SOLO

SINUOUS SOLO Overview:

English

How to use
Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession, the indicator light will flash 5 times to indicate SINUOUS SOLO is ready for use. In the same way, the device can be turned off after 5 presses.

Vaping: Press the fire button to inhale and release to exhale.

Charging: Please charge the device by connecting it with a computer or a wall adapter via USB cable. The indicator light will keep in red while charging and go out when it is fully charged.

Properties and Functions:
Short-circuit Protection:
(1). When the short circuit occurs before working, the indicator light flashes for 5 times and then powers off.
(2). When the short circuit occurs while working, the indicator light flashes for 3 times and then cuts off automatically.

Atomizer protection: SINUOUS SOLO has a 10 seconds run time protection. The indicator light will flash 10 times if the fire button is pressed for more than 10 seconds.

Low Voltage Protection: When the battery voltage drops lower than 3.3V, the indicator light flashes for 40 times and the device will power off. Then please charge the device to power it back on.

Resistance test: According to the resistance of coil you used, the device will automatically switch to proper working mode.
(1). When the resistance is under the range of 0.1ohm to 0.75ohm, the indicator light will change to green and indicate that you enter the Bypass mode. When the resistance is lower than 0.1ohm, the green indicator light will flash for 5 times. The resistance of equipped coil for such mode is 0.27ohm.
(2). When the resistance is under the range of 0.8ohm to 3.0ohm, the indicator light will change to white and indicate that you enter the constant power mode. When the resistance is above 3.0ohm, the white indicator light will flash slowly. The resistance of equipped coil for such mode is 1.3ohm.

Battery display function: The indicator light will stay lit or flash slowly when the battery quantity is high. On the contrary, the indicator light will flash in frequency.

Battery Quantity	Light Condition
60%-100%	Stay lit
30%-59%	Slowly flashes
10%-29%	Moderately flashes
0-9%	Flashes in frequency

Warranty
Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any damage caused by user error.
This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of purchase by the end user.

Warning
1. Out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, patients who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication
1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and +0°C to 60°C while in use.
3. Keep away from water.

Possible adverse effects
1. Use of this product may cause damage to health.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice with lower nicotine content or no nicotine.

Polish

Jak używać:
Włączanie / wyłączanie: Naciśnij przycisk fire 5 razy w krótkich odstępach czasu, kontrolka zaświeci się 5 razy, aby wskazać, że SINUOUS SOLO jest gotowy do użycia. W ten sam sposób urządzenie można wyłączyć po 5 naciśnięciach.

Vaping: Naciśnij przycisk fire, aby wykonać wdech i zwolnij, aby wydychać powietrze.

Ładowanie: Ładuj urządzenie, podłączając je do komputera lub adaptera ściennego za pomocą kabla USB. Kontrolka świeci na czerwono podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu.

Właściwości i funkcje:
Zabezpieczenie przed zwarciem:
(1). Kiedy zwarcie nastąpi przed użyciem, lampka kontrolna miga 5 razy, a następnie wyłącza się.
(2). Po wystąpieniu zwarcia podczas używania, lampka przykuwu miga 3 razy przed zwarciem, a następnie wyłącza się automatycznie.

Ochrona atomizera: SINUOUS SOLO ma 10-sekundową ochronę przed uruchomieniem. Kontrolka będzie migać 10 razy, jeśli przycisk ognia zostanie naciśnięty przez ponad 10 sekund.

Zabezpieczenie przed niskim napięciem: Gdy napięcie akumulatora spada poniżej 3,3 V, lampka kontrolna miga 40 razy, a urządzenie wyłączy się. Następnie naładuj urządzenie, aby ponownie włączyć urządzenie.

Test rezystancji: w zależności od rezystancji cewki, urządzenie automatycznie przełączy się na odpowiedni tryb pracy.
(1). Gdy rezystancja jest w zakresie od 0,1ohm do 0,75ohm, lampka wskaźnikowa zmieni kolor na zielony i wskaże, że przechodzi się w tryb obejścia. Gdy rezystancja jest mniejsza niż 0,1ohm, lampka wskaźnika następnie będzie migać 5 razy. Rezystancja uzbrojonej cewki dla takiego trybu wynosi 0,27ohm.
(2). Gdy rezystancja jest w zakresie od 0,8 oma do 3,0ohm, lampka wskaźnika zmieni kolor na biały i wskaże, że przechodzi się w tryb stałego zasilania. Gdy rezystancja jest powyżej 3,0ohm, lampka wskaźnika zmieni kolor na biały i zacznie powoli migać. Rezystancja uzbrojonej cewki dla takiego trybu wynosi 1,3ohm.

Funkcja wyświetlania baterii: lampka kontrolna świeci się lub miga powoli, gdy ilość baterii jest wysoka. W przeciwnym razie wskaźnik zacznie migać częstotliwie.

Stan baterii	Znak Swidky
60%-100%	Świeci stale
30%-59%	Miga powoli
10%-29%	Miga coraz częściej
0-9%	Miga ciągle

Gwarancja
Prosimy o kontakt z Państwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunków gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane błędną obsługą przez użytkownika.
Okres gwarancji dotyczy wyłącznie autentycznych produktów WISMEC w okresie gwarancji od daty zakupu przez użytkownika końcowego.

Ostrzeżenie
1. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania produktu przez osoby młode, niepalące, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.

Przeciwwskazania
1. Urządzenie powinno być naprawiane wyłącznie przez firmę Wismec. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać produktu w środowisku, w którym panuje wysoka temperatura lub wilgoć, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0°C do 45°C podczas ładowania i +0°C do 60°C podczas używania.
3. Trzymać z dala od wody.

Możliwe niepożądane skutki uboczne
1. Używanie tego produktu może być szkodliwe dla zdrowia.
2. Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zaleca się stosowanie e-liquidu z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.

Danish

Sådan bruges det:
Tænd/sluk: Tryk hurtigt på tændstik-knappen 5 gange, indikatorlampen blinker 5 gange for at indikere SINUOUS SOLO er klar til brug. På samme måde kan enheden slukkes efter 5 tryk.

Vaping: Tryk på tændknappen for at indånding for at trække vejret ud.

Opladning: Opkræ venligst enheden ved at forbinde den med en computer eller en vægadapter via USB-kabel. Indikatorlampen vil forblive rødt under opladningen og gå ud, når den er fuldt opladet.

Egenskaber og funktioner:
Kortslutningsbeskyttelse:
(1). Når kortslutningen opstår, før indikatoren blinker, blinker indikatorlampen 5 gange og slukker derefter for strømmen.
(2). Når kortslutningen opstår under arbejdet, blinker knaplyset 3 gange før kortslutningen og slukkes derefter automatisk.

Atomisatorbeskyttelse: SINUOUS SOLO har en 10 sekunders tidsbeskyttelse. Indikatorlampen blinker 10 gange, hvis du trykker på brandknappen i mere end 10 sekunder.

Lavspændingsbeskyttelse: Når batterispændingen falder lavere end 3,3 V, blinker knaplampen 40 gange, og enheden slukker. Lad derefter enheden for at tænde for enheden igen.

Modstandstest: I overensstemmelse med den anvendte spoleens modstand skifter apparatet automatisk til korrekt arbejdsmposition.
(1). Når modstanden ligger under området 0,1 ohm til 0,75ohm, skifter indikatorlampen til grøn og angiver, at du indtaster bypass-tilstanden. Når modstanden er lavere end 0,1ohm, indikatorlampen blinker derefter i 5 gange. Modstanden af udstyret spole til en sådan tilstand er 0,27ohm.
(2). Når modstanden er under intervallet 0,8ohm til 3,0ohm, skifter indikatorlyset til hvid og angiver, at du går ind i konstant strømtilstand. Når modstanden er over 3,0ohm, indikatorlampen blinker derefter langsomt. Modstanden af udstyret spole til en sådan tilstand er 1,3ohm.

Batteridisplayfunktion: Indikatorlampen fyser eller blinker langsomt, når batterimængden er høj. Tværtimod blinker indikatorlampen i frekvens.

Batterikvantitet	Lys tilstand
60%-100%	Bliv oplyst
30%-59%	Blinker langsomt
10%-29%	Blinker Moderat
0-9%	Blinker i frekvens

Garanti
Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af brugerfejl.
Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra købsdagen af slutbrugeren.

Advarsel
1. Hold væk fra børn.
2. Dette produkt anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation
1. Få kun dit produkt repareret af Wismec. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da ukyndig eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet stå i høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade produktet. Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt -10°C og 60°C ved brug.
3. Hold væk fra vand.

Mulige bivirkninger
1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.
2. For personer der oplever bivirkninger efter brug af produktet, bør bruge juice med lavere nikotinindhold eller slet ikke nikotin.

German

Gebrauchsanleitung:
Power Ein/Aus: Drücken Sie zum Einschalten den Powertaster 5-mal zügig in Folge. Die Anzeigeleuchte blinkt 5-Mal auf und signalisiert, dass SINUOUS SOLO eingeschaltet und für die Nutzung bereit ist. Zum Ausschalten Powertaster ebenfalls 5-Mal zügig in Folge drücken.

Dampfen: Powertaster drücken und inhalieren, loslassen und ausatmen.

Aufladen: Das Gerät kann über das USB-Kabel an einem geeigneten Computer oder einem Wandadapter aufgeladen werden.Die Anzeigeleuchte leuchtet hierbei rot und erlischt, sobald der Akku aufgeladen wird. Die Leuchte erlischt sobald der Akku vollständig aufgeladen wurde.

Eigenschaften und Funktionen:
Kurzschluss-Schutzfunktion:
(1). Wenn der Kurzschluss vor dem Arbeiten auftritt, blinkt die Anzeigeleuchte 5-Mal auf und schaltet sich dann aus.
(2). Wenn ein Kurzschluss beim Arbeiten auftritt, blinkt die Anzeigeleuchte 3-mal auf und schaltet dann automatisch ab.

Verdampfer-Schutzfunktion:
SINUOUS SOLO hat einen Laufzeitschutz von 10 Sekunden. Die Anzeigeleuchte blinkt 10-mal, wenn die Powertaster länger als 10 Sekunden gedrückt wird.

Niederspannungsschutz:
Fällt die Akku-Spannung auf unter 3,3V, blinkt die Anzeigeleuchte 40-mal auf und das Gerät schaltet sich ab. Laden Sie dann das Gerät auf.

Widerstandprüfung:
Nach dem Widerstand der verwendeten Spule wechselt das Gerät automatisch in den richtigen Arbeitsmodus.
(1). Wenn der Widerstand im Bereich von 0,1 Ohm bis 0,79hm liegt, wechselt die Anzeigeleuchte zu grün und zeigt an, dass es in den Bypass-Modus ist. Wenn der Widerstand niedriger alle 0,1 Ohm ist, blinkt die grüne Anzeigeleuchte 5-mal. Der Widerstand der bestückten Spule in diesem Modus beträgt 0,27 Ohm.
(2). Wenn der Widerstand im Bereich von 0,8 Ohm bis 3,0ohm liegt, wechselt die Anzeigeleuchte zu weiß und zeigt an, dass es in den Konstantleistungsmodus ist. Wenn der Widerstand über 3,0 Ohm liegt, blinkt die weiße Anzeigeleuchte langsam. Der Widerstand der bestückten Spule in diesem Modus beträgt 1,3 Ohm.

Akku-Ladestandanzeige:
Die Anzeigeleuchte leuchtet leuchtet oder blinkt langsam, wenn die Akkukapazität hoch ist. Im Gegenteil, sie blinkt häufig.

Akkukapazität	Lichtzustand
60%-100%	Leuchtet dauerhaft
30%-59%	blinken langsam
10%-29%	blinken mittelmäßig
0-9%	blinken häufig

Garantie Bestimmungen
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich.
Unsere Garantie ist nur gültig für original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mütter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten
1. Lassen Sie das Gerät nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu Beeinträchtigungen kommen kann. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.
3. Setzen Sie das Gerät nicht Wasser aus.

Russian

Как использовать:
Питание вкл/выкл: нажмите на кнопку "Fire" 5 раз в быстрой последовательности, индикатор будет мигать в 5 раз, это указывает SINUOUS SOLO готова к использованию. Таким же образом, устройство может быть выключено после 5 прессов.

Vaping: нажать на кнопку "Fire", вдохнуть и отпустить, чтобы выдохнуть.

Зарядка: зарядить устройство, соединив его с компьютером или адаптером стены через USB-кабель.Индикатор будет показывать в красном, и во время полной зарядки индикатор угаснет.

Характеристики и функции:
Защита от короткого замыкания:
(1). Когда короткое замыкание происходит перед работой, индикатор мигает в 5 раз, а затем итание выключается.
(2). Когда короткое замыкание происходит во время работы, индикатор мигает в 3 раз, а затем питание отключает автоматически.

Защита атомизатора: SINUOUS SOLO имеет систему 10 секундной защиты. Если нажать на кнопку "Fire" более 10 секунд, индикатор будет мигать в 10 раз.

Защита от низкого напряжения : когда напряжение батареи падает ниже, чем 3,3 v, индикатор мигает в 40 раз и устройство будет выключен. Затем, пожалуйста, зарядите устройство снова.

Испытание сопротивления: согласно сопротивлению катушки, которую вы используете, прибор автоматически переключит к правильному режиму работы.
(1). Когда сопротивление находится в диапазоне 0,1 Ом и 0,79 Ом, индикаторная лампочка изменится на зеленый и укажет, что вы входите в режим Bypass. Когда сопротивление ниже 0,1 Ом, зеленый индикатор будет мигать в 5 раз. Для такого режима сопротивление катушки устройства0,27 Ом.
(2). Когда сопротивление находится в диапазоне 0,8 Ом и 3 Ом, индикаторная лампочка изменится на белый и укажет, что вы входите в режим постоянного питания. Когда сопротивление выше 3 Ом,белый индикатор будет мигать очень медленно.Для такого режима сопротивление катушки устройства1,3 Ом.

Функция дисплея батареи: свет индикатора будет гореть или мигать медленно при высокой зарядке батареи. В противном случае, индикаторная лампочка будет мигать в частоте.

Зарядка батареи	Условия освещения
60%-100%	горит
30%-59%	Медленно мигает
10%-29%	Умеренно мигает
0-9%	мигает в частоте.

Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендуется для использования некурящим.

French

Comment l'utiliser:
Mise sous/hors tension: Appuyez 5 fois de suite sur le bouton de tir, le voyant clignote 5 fois pour indiquer que le SINUOUS SOLO est prêt à être utilisé. De la même manière, l'appareil peut être désactivé après 5 pressions.

Vaping: Appuyez sur le bouton de tir pour inhaler et relâchez le bouton pour expirer.

Charge: Chargez l'appareil en le connectant à un ordinateur ou à un adaptateur mural via un câble USB. Le voyant reste rouge pendant le chargement et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

Propriétés et fonctions:
Protection contre les courts-circuits:
(1). Lorsque le court-circuit se produit avant l'utilisation, le voyant clignote 5 fois puis s'éteint.
(2). Lorsque le court-circuit se produit pendant l'utilisation, le voyant clignote 3 fois et s'éteint automatiquement.

Protection d'atomiseur: Le SINUOUS SOLO a une protction contre un temps d'exécution de 10 secondes. Le voyant clignote 10 fois si le bouton de tir est appuyé plus de 10 secondes.

Protection basse tension: lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V, le voyant clignote 40 fois et l'appareil s'éteint. Ensuite, veuillez charger l'appareil pour le remettre en marche.

Test de résistance: Selon la résistance de la bobine que vous avez utilisée, l'appareil passe automatiquement en mode de fonctionnement approprié.
(1). Lorsque la résistance est comprise entre 0,1 ohm et 0,79 ohm, le voyant passe au vert et indique que vous passez en mode Bypass. Lorsque la résistance est inférieure à 0,1 ohm, le voyant vert clignotera 5 fois. La résistance de la bobine équipée pour ce mode est de 0,27 ohm.
(2). Lorsque la résistance est comprise entre 0,8 ohm et 3,0 ohm, le voyant se transforme en blanc et indique que vous entrez dans le mode de puissance constante. Lorsque la résistance est supérieure à 3,0 ohms, le voyant blanc clignotera lentement. La résistance de la bobine équipée pour ce mode est de 1,3 ohm.

Fonction d'affichage de la batterie: le voyant reste allumé ou clignote lentement lorsque la batterie est suffisante. Au contraire, le voyant clignotera en fréquence.

Pourcentage de la batterie	Etat du voyant
60%-100%	reste allumé
30%-59%	Clignote lentement
10%-29%	Clignote modérément
0-9%	clignote en fréquence

Garantie
Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaître la politique de garantie. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur.
Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la période de garantie à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Attention
1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes, les personnes allergiques/sensibles à la nicotine.

Contre-indication
1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car cela pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C à 45°C pendant la charge et de -10°C à 60°C en cours d'utilisation.
3. Conserver à l'écart de l'eau.

Effets indésirables possibles
1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.
2. Pour les personnes ayant des réactions indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

Finnish

Käyttöohje:
Virta pää/pois: Paina sytytyspainiketta 5 kertaa nopeasti peräkkäin, merkkivalo vilkkuu 5 kertaa näyttääkseen, että SINUOUS SOLO on valmiina käyttöön. Laite voidaan sammuttaa samalla tavalla 5 painalluksella.

Höyrystäminen: Paina sytytyspainike pohjaan sisäänhengittelässä ja vapauta painike uloshengittelässä.

Lataus: Lataa laite USB-kaapelilla yhdistämällä se tietokoneeseen tai verkkovirta-adapteriilla. Merkkivalo palaa punaisena latauksen ajan ja sammuu, kun laite on täysin ladattuna.

Japanese

Ominaisuudet ja toiminnot:
Oikosulkusuoja:
(1). Kun oikosulku ilmaantuu ennen toimintoa, merkkivalo vilkkuu 5 kertaa ja sitten sammuu.
(2). Kun oikosulku ilmaantuu toiminnon aikana, painikkeen valo vilkkuu 3 kertaa ennen oikosulkua ja koskeytää automaattisesti.

Suutinsuoja: SINUOUS SOLO laitteella on 10 sekunnin ajopaan suojaus. Merkkivalo vilkkuu 10 kertaa, jos sytytyspainiketta painetaan pidempään kuin 10 sekuntia.

Pienjännitesuoja: Kun jännite laskee alle 3,3 V, painikkeen valo vilkkuu 40 kertaa ja laitteen virta sammuu. Lataa laite, jotta laite käynnistyy.

Kestävyystesti: Laite vaihtaa automaattisesti oikean toimintamoodin käytetyn kelan vastuksen mukaan.
(1). Kun vastus on alle vaihtelualueen 0,1 ohm = 0,79 ohm, merkkivalo vaihtuu vihreä ja ilmaisee, että on siirrytty Bypass-moodiin. Kun vastus on alle 0,1 ohm, merkkivalo vilkkuu sitten 5 kertaa. Varustetun kelan vastus tällaiselle moodiin on 0,2 ohm.
(2). Kun vastus on alle 0,8 ohm-3,0 ohm, merkkivalo muuttuu valkoinen ja ilmaisee, että on siirrytty tasaisen virran moodiin. Kun vastus on yli 3,0 ohm, merkkivalo vilkkuu hitaasti, Varustetun kelan vastus tällaiselle moodin on 1,3 ohm.

Akun näyttötoiminto: Merkkivalo jää päälle tai vilkkuu hitaasti, kun akun kesto on korkea, Merkkivalo vilkkuu usein vastakkaisessa tapauksessa.

Akun kesto	Valon tila
60%-100%	Pysyy päällä
30%-59%	Vilkkuu hitaasti
10%-29%	Vilkkuu kohtalaisesti
0-9%	Vilkkuu tiheästi

Takuu
Ota yhteyttä WISMEC-jälleenmyyjiin takuuohjeista. Emme ole vastuussa käyttäjän virheestä aiheutuvista vahingoista.
Tämä takuu koskee vain aitoja WISMEC-tuotteita takuuaikana kopukäyttäjältän ostopäivästä.

Varoitus
1. Pidä tuote lasten ulottuvilta.
2. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettäville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilöille.

Kontraindikaatiota
1. Vain tuotteesi korjataan Wismecilä. Älä yritä korjata laitetta itse, koska vahinkoja tai henkilövahinkoja saattaa esiintyä.
2. Älä jätä laitetta korkeissa lämpötiloissa tai kosteissa olosuhteissa, koska se voi vahingoittaa tuotetta. Sopiva käyttölämpötila on 0°C - 45 ° C latauksen aikana ja -10 ° C - 60 ° C käytön aikana.
3. Pitäkää se aiway vedestä.

Vastatoimikaatiot
1. Tämän tuotteen käyttö voi vahingoittaa terveyttä.
2. Haittavaikutusta sairastaville henkilöille tämän tuotteen käytön jälkeen on suositeltava käyttää mehua, jolla on alhaisempi nikotiinipitoisuus tai ei nikotiinia.

Dutch

Hoe te gebruiken:
Stroom aan/uit: Druk 5 keer snel 5 keer achter elkaar op de vuurknop, de indicatielamp knippert om aan te geven dat SINUOUS SOLO klaar is voor gebruik. Op dezelfde manier kan het apparaat uitgezet worden met 5 drukken.

Vapen: Druk op de vuurknop om te inhaleren en laat los om te exhaleren.

Opladen: Laad het apparaat op door het aan te sluiten op een computer of stopcontact adapter via USB kabel. De indicatielamp blijft rood branden tot het laden en gaat uit wanneer het volledig opgeladen is.

Eigenschappen en functies:
Kortsluitingbeveiliging:
(1). Wanneer de kortsluiting voorkomt vóór het apparaat in werking is, knippert de indicatielamp 5 keer en dan gaat de stroom uit.
(2). Wanneer de kortsluiting voorkomt tijdens in werking zijn, knippert het lampje op de knop 3 keer vóór kortsluiting en dan gaat de stroom automatisch uit.

Verstuiver beveiliging: SINUOUS SOLO heeft een 10 seconden logotijd beveiliging. De indicatielamp knippert 10 keer wanneer de vuurknop langer dan 10 seconden ingedrukt wordt.

Lage Spanning Bevelliging: Wanneer de spanning van de batterij onder de 3,3V komt, knippert het lampje op de knop 40 keer en het apparaat gaat uit. Laad het apparaat op om deze weer aan te zetten.

Weerstandstest: Aan de hand van de weerstand van de coil die je gebruikt hebt, schakelt het apparaat automatisch naar de correcte werkmodus.
(1). Wanneer de weerstand zich onder het bereik van 0,1ohm tot 0,79ohm bevindt, wordt de indicatielamp groen en geeft deze aan dat je in de Bypass modus bent. Wanneer de weerstand lager is dan 0,1ohm, wordt de indicatielamp knippert 5 keer. De weerstand van een uitgeruste coil voor deze modus is 0,27ohm.
(2). Wanneer de weerstand zich onder het bereik van 0,80hm tot 3,0ohm bevindt, wordt de indicatielamp wit en geeft deze aan dat je in de constante stroom modus bent. Wanneer de weerstand boven de 3,0ohm bevindt, wordt de indicatielamp knippert langzaam. De weerstand van een uitgeruste coil voor deze modus is 1,3ohm.

Batterijweergave functie: De indicatielamp blijft aan of knippert langzaam wanneer de batterij inhoud hoog is. Bij het tegenovergestelde knippert de lamp vaker.

Batterij inhoud	Indicatielamp
60%-100%	Blijft aan
30%-59%	Knippert langzaam
10%-29%	Knippert matig
0-9%	Knippert vaak

Garantie
Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het garantiebeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door fouten door gebruikers.
Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten verkocht van WISMEC binnen de garantieperiode op vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Waarschuwing
1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contraindicatie
1. Laat uw product alleen door Wismec reparaten. Proberen het apparaat niet zelf te reparaten omdat er schade of letsel kan worden opgelopen.
2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat dit het product kan beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens het opladen, en -10°C en 60°C tijdens gebruik.
3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen
1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Czech

Jak to používat:
Zapnutí/vypnutí: Sx stisknìte tlaèítko, indikátor bu blikne, a tím signalizuje, že SINUOUS SOLO je připraven k použití. Stejným způsobem může být přístroj po 5 stisknutích vypnut.

Vapování: Stisknìte tlaèítko pro vdechnutí a uvolnìte pro vydechnutí.

Nabíjení: Nabijte zařízení připojením k počítači nebo adaptéru do zásuvky pomocí kabelu USB. Kontrolka svítí červeně během nabíjení a zhasne, když je baterie plně nabitá.

Vlastnosti a funkce:
Ochrana proti zkratu:
(1). Pokud dojde ke zkratu před zahájením funkce, indikátor 5x blikne a potom se vypne.
(2). Pokud dojde ke zkratu během funkce, kontrolka zhasne 3x blikne před zkratem a poté se automaticky vypne.

Ochrana rozprašovače: SINUOUS SOLO má 10 sekundovou ochranu. Kontrolka blikne 10x, pokud stisknete tlačítko na dobu delší než 10 sekund.

Ochrana proti nízkému napětí: Když napětí baterie klesne pod 3,3 V, kontrolka tlačítka 40x blikne a zařízení se vypne. Poté zařízení prosím nabijte, aby se zařízení znovu zapnulo.

Zkoušky odporu: Podle odporu cívky, kterou jste použili, se přístroj automaticky přepne na správný režim.
(1). Pokud je odpor v rozmezí 0,1 ohm až 0,79 ohm, indikátor se změní na zelená a indikuje, že vstupujete do režimu Bypass. Pokud je odpor nižší než 0,1 ohm, kontrolka bliku a poté 5x bliknе. Odpor cívky v používání pro tento režim je 0,27ohm.
(2). Pokud je odpor v rozmezí od 0,8 ohm do 3,0 ohm, kontrolka se změní na bílý a indikuje, že vstupujete do režimu konstantního napájení. Pokud je odpor vyšší než 3,0 ohm, kontrolka se pomalu bliká. Odpor cívky v používání pro tento režim je 1,3 ohm.

Funkce zobrazení baterie: Kontrolka zůstane svítit nebo pomalu bliká, je-li nabití baterie vysoké. Naopak, kontrolka bude blikat frekvenci.

Nabití baterie	Stav kontrolky
60%-100%	Svítí
30%-59%	Bliká pomalu
10%-29%	Bliká středně
0-9%	Bliká frekvenčně

Záruka
Podmínky záruky prosím konzultujte s distributory WISMEC. Nejsme zodpovědní za žádné škody způsobené chybou obsluhy.
Tato záruka platí pouze pro pravé výrobky WISMEC během záruční doby, která začíná plynout v den nákupu.

Varování
1. Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
2. Tento výrobek není doporučen pro mladé lidi, nekuřáky, těhotné nebo kojící ženy nebo osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace
1. Svůj výrobek se nechte opravovat jen společností Wismec. Nepokoušejte se výrobek opravit sami, mohlo by dojít k poškození nebo zranění.
2. Neuchovávejte výrobek při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, jinak může dojít k jeho poškození. Správná provozní teplota činí 0°C až 45°C při nabíjení a +10°C až 60°C při použití.
3. Udržujte mimo dosah vody.

Možné nepříznivé účinky
1. Tento výrobek může být zdraví škodlivý.
2. Osobám, které po použití ocítají nepříznivé účinky, doporučujeme použití tekuliny s nižším nebo žádným obsahem nikotinu.

Romanian

Cum se utilizează:
Pornirea / oprirea: Apăsați butonul de pornire de 5 ori în succesiune rapidă, indicatorul luminos va licări de 5 ori pentru a indica SINUOUS SOLO este gata de utilizare. În același mod, dispozitivul poate fi oprit după 5 apăsări.

Vaping: Apăsați butonul de pornire pentru a inspira și eliberați-l pentru a expira.

Încărcarea: Încărcați dispozitivul conectându-l cu fa un computer sau cu un adaptor, la priză, prin intermediul cablului USB. Indicatorul luminos va rămâne roșu în timpul încărcării și se va opri când este complet încărcat.

Proprietăți și funcții:
Protecție la scurtcircuit:
(1). Când apare scurtcircuitul înainte de utilizare, indicatorul luminos flcăre de 5 ori și apoi se oprește.
(2). Când se produce scurtcircuitul în timpul funcționării, lumina butonului licăre de 3 ori înainte de oprirea automată a aparatului.

Protecția atomizorului: SINUOUS SOLO are o protecție de utilizare pentru mai mult de 10 secunde. Indicatorul luminos va licăre de 10 ori dacă butonul de pornire este apăsat timp de mai mult de 10 secunde.

Protecție la tensiune joasă: Când tensiunea bateriei scade sub 3,3V, ledul licăre de 40 de ori și dispozitivul se va opri. Încărcați dispozitivul pentru a porni aparatul.

Test de rezistență: În funcție de rezistența bobinei utilizate, dispozitivul va trece automat la modul de lucru corespunzător.
(1). Când rezistența se situează în intervalul de la 0,1ohm până la 0,79ohm, indicatorul luminos se va schimba în verde și va indica faptul că intrați în modul Bypass. Când rezistența este mai mică de 0,1 ohm, indicatorul luminos se va licări de 5 ori. Rezistența bobinei echipate pentru acest mod este de 0,27ohm.
(2). Când rezistența se află sub nivelul de 0,8ohm-3,0ohm, indicatorul luminos se va schimba în alb și va indica faptul că intrați în modul de alimentare constantă. Când rezistența este mai mare de 3,0ohm, indicatorul luminos se va lumina încet. Rezistența bobinei echipate pentru acest modul este de 1,3ohm.

Funcția de afișare a bateriei: Indicatorul luminos rămâne aprins sau licărire încet când nivelul bateriei este ridicat, în caz contrar, lumina indicatoare va licări în frecvență.

Nivelul bateriei	Semnal luminos
60%-100%	Luminează continuu
30%-59%	Luminează încet
10%-29%	Luminează moderat
0-9%	Luminează în frecvență

Garanție
Vă rugăm consultați distribuitorii WISMEC pentru politica privind garanția. Nu suntem responsabili pentru nicio deteriorare cauzată de eroarea utilizatorului.
Această garanție este valabilă doar pentru produsele autentice WISMEC în perioada de garanție de la data achiziționării de către utilizatorul final.

Avertizare
1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Acest produs nu este recomandat utilizării tinerilor, nefumătorilor, femeilor însărcinate sau celor care alăptează, persoanelor alergice/sensibile la nicotină.

Contraindicații
1. Dispozitivul trebue reparat doar de către Wismec. Nu încercați să reparați singur dispozitivul deoarece poate exista risc de deteriorare sau vătămare corporală.
2. Nu lăsați dispozitivul în temperaturi ridicate sau în condiții de umezeală, deoarece acestea ar putea deteriora produsul. Temperatura potrivită de operare este între 0°C și 45°C în timpul încărcării și între -10°C și 60°C în timpul utilizării.
3. Țineți departe de apă.

Posibile efecte adverse
1. Utilizarea acestui produs poate dăuna sănătății.
2. Pentru persoanele care au reacții adverse în urma utilizării acestui produs, se recomandă utilizarea lichidului cu un conținut mai scăzut de nicotină sau fără nicotină.

Portuguese

Como usar:
Ligar/Desligar: Pressione o botão de disparo 5 vezes em sucessão rápida, a luz da indicadora piscará 5 vezes para indicar SINUOUS SOLO está pronto para uso. Da mesma forma, o dispositivo pode ser desligado após 5 pressionamentos.

Atomização: Pressione o botão de disparo para inalar e solte para expirar.

Carregamento: Por favor, carregue o dispositivo por conectando-o com um computador ou um adaptador de parede via cabo USB. A luz da indicadora permanecerá em vermelho durante o carregamento e apagará quando estiver carregada totalmente.

Propriedades e Funções:
Proteção Contra Curto-circuito:
(1). Quando o curto-circuito ocorre antes de funcionar, a luz da indicadora pisca 5 vezes e depois desliga-se.
(2). Quando o curto-circuito ocorre durante o trabalho, a luz do botão pisca 3 vezes antes de curto-circuito e, em seguida, corta automaticamente.

Proteção do atomizador: SINUOUS SOLO tem uma proteção de tempo de execução de 10 segundos. A luz da indicadora pisca 10 vezes se o botão de disparo estiver pressionado por mais