Руководство пользователя
Eleaf iCare Flask



Как пользоваться

Сборка:

1. Прикрутите атомайзер к 510-резьбовому магнитному коннектору.

2. Вставьте атомайзер с коннектором в аккумулятор с помощью магнита.

Парение: Устройство оснащено автоматическим датчиком затяжки. Совершите вдох через мундштук, индикатор будет гореть в этот момент.

Зарядка: устройство заряжается токами до 1А от любого источника питания при наличии кабеля USB.

Свойства и защита

Защита атомайзера: каждый раз, когда время парения превышает 10 секунд, индикатор мигает 2 раза, и выход автоматически отключается.

Защита от короткого замыкания: при возникновении короткого замыкания индикатор продолжает светиться в течение 2 секунд, и выход автоматически отключается.

Защита от низкого напряжения: когда напряжение устройства ниже 3,3 В, индикатор мигает 10 раз и при парении отсутствует выходной сигнал. Зарядите устройство, чтобы активировать его.

Меры предосторожности

1.Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.

2.Устройство может использоваться при температуре от -5° C до 55° C.

3.Запрещается использовать устройство с частями других производителей. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный при использовании устройства с нарушением правил эксплуатации.

Внимание

1. Хранить в местах, недоступных для детей.

2. Устройство не рекомендуется для использования некурящими.

Гарантия

Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, связанные с нарушением правил эксплуатации устройства. Применимы правовые гарантии.